#### CCM/CIS测试解决方案



### [AI-200TC] CCM AF/FF测试 一体机



远中焦



AF测试



图像测试


### A-200TC目录

- 设备规格
- 机构及功能
- 远中焦测试工站
- AF测试工站
- 图像测试工站
- 图像采集卡
- 软件构架
- UPH计算

# **AI-200TC规格**


编号	项目	描述
1	标题	AF.FF CCM 自动终检测试系统
2	测试分类	1. 远焦,中焦测试 (默认 SFR, EIAJ/MTF 可选)
		2. 近焦测试,可选配Laser测量
		3. 黑白板测试
3	最大 CCM 解析度	高度16M像素 @YUV 4:2:2 Sensor
4	内置测试机	USB 3.0图像采集卡 (2x AI-U3) 900Mbps/Lane
5	内置电脑	1PC
6	光源 1(调焦)	LED 方形光源 (最大 60cm @80degree), 亮度可调
7	光源 2(图像测试)	LED 50mm 圆形,可编程调焦光源
	光源3(AF测试)	LED方形光源
9	中继镜	支持FOV 80 度
12	加载方式	手动上下料,1旋转平台4个位置旋转
13	尺寸	W1100 X D993 X H1800 (mm)









#### ✓ AI-200TC 远中焦测试站






软件画面





#### △ AI-200TC 远中焦测试站-光源




项目	规格			
亮度	3000Lux可调			
均匀度	>90%			
色温	5500k/6000k			
有效尺寸	730x590mm			
移动方式	马达自动升降			
光源尺寸可根据实际F0V角度来定制				






#### △ AI-200T 远中焦测试工站-中继镜




根据不同FOV角度,中继镜头可定制

内容		
镜片数#	3片玻璃镜片	
焦距	395mm	
覆盖视场角	75度	
OAL(CCM 上表面到中继镜上表面)	58.05mm	
时间样板距离@5000mm	293.5mm	
入射瞳孔直径	4mm(max)	
入射瞳孔位置	17.5mm(从照相模组 上表面)	

### AI-200TC AF测试工站




- USB 3.0高度图像采集卡
- AF近焦光源
- 功能切换平台
- 扩展位置可进行Laser测距或 图像测试




VCM测试画面



#### AI-200TC 图像测试工站



- 无接触式气缸带动图像光源移动
- 65mm大小均匀图像光源
- USB 3.0高速图像采集卡



Blemish测试画面



### △ AI-200TC 图像测试工站-光源





项目	规格	
亮度	0~3000Lux可调	
均匀度	>90%	
色温	5100k	
发光源	LED灯珠	
调节方式	外配调光器	
有效尺寸	直径48mm	
外框尺寸	盖板直径58mm/筒身55mm	


## □ AI-200TC USB 3.0图像采集卡

项目	描述	SUPERSPEED
Sensor接口	*MIPI1~4@1Gbps *并口	CERTIFIED USB
PC 端接口	USB 3.0(2.5Gbps)	
内部缓存	1Gbit DDR2 SDRAM	
Sensor供电	4组可编程电源 2组固定电源(6.5和12V)	
Sensor 时钟	1KHz~64MHz	
电流测量	动态&静态电流测量	
其他结构	-GPIO接口 -SPI接口(可选) -LED驱动接口	a.e.
电源	DC 12V/2A	O THE PARTY OF THE


\*艾微视USB 3.0图像采集卡



#### AI-200TC 软件构架







- 采用实时控制系统
- 设备运作稳定,更具效率
- 调焦和点胶更加精准